



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRZWICZKI REWIZYJNE DECO

Specyfikacja techniczna:

Materiał: Konstrukcja wykonana ze spawanego aluminium, wypełnienie z zielonej płyty gips-karton.

Mocowanie: Konstrukcja posiada wyciągane skrzydło oraz linkę zabezpieczającą.

Mechanizm otwierania : Zamki klik - klak (skrzydło otwiera się na dół)

Certyfikacja: Atest PZH

Zastosowanie: Wnętrze - ściana - pod płytkę

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z użytkowaniem produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowej obsługi,
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji produktu.

Przeznaczenie produktu

Rewizja przeznaczona do maskowania otworów rewizyjnych wewnątrz pomieszczeń: do montażu w ścianach wykonanych w systemie suchej zabudowy (konstrukcji z płyt gips-karton). Produkt został zaprojektowany specjalnie do stosowania pod płytki, dzięki czemu idealnie nadaje się do wykończenia łazienek, kuchni czy innych pomieszczeń, gdzie wymagane jest trwałe i estetyczne ukrycie otworów rewizyjnych. Konstrukcja rewizji zapewnia odpowiednią wytrzymałość, aby sprostać obciążeniom wynikającym z montażu płytek ceramicznych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1

Przygotowanie otworu montażowego

Za pomocą kątownika oznacz obrys otworu w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych, uwzględniając zapas +5 mm w stosunku do zamówionego wymiaru.

Krok 2

Przygotowanie otworu montażowego

Wytnij otwór odpowiednim narzędziem (np. otwornicą lub piłą ręczną). Upewnij się, że krawędzie są gładkie i wolne od resztek materiału.

Krok 3

Instalacja klapy rewizyjnej

Wyciągnij skrzydło z ramy zewnętrznej i wsuń ramę przez otwór montażowy.

**Sprawdź, czy kierunek otwierania klapy jest prawidłowy – zamki klik-klak muszą znajdować się na górze.*

Krok 4

Instalacja klapy rewizyjnej

Dociskając ramę klapy do płyty ściany lub sufitu, przymocuj ją wkrętami rozmieszczonymi maksymalnie co 17 cm.

Krok 5

Zamocowanie skrzydła

Założ skrzydło rewizji, pamiętaj aby zapiąć linkę zabezpieczającą. Tak przygotowany produkt przygotowany jest do wykończenia.

Krok 5

Wykończenie

Zaplanuj układ płytek na powierzchni ściany, upewniając się, że płytki będą dokładnie dochodzić do krawędzi kołnierza. Nałóż odpowiednią warstwę kleju na przygotowaną powierzchnię, a następnie ostrożnie przyklej płytki, dopasowując ich położenie względem otworu rewizyjnego. Po zakończeniu klejenia pozostaw płytki do całkowitego wyschnięcia kleju, zgodnie z zaleceniami producenta. Po wyschnięciu kleju wykonaj fugowanie, aby estetycznie wykończyć powierzchnię.

