



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRZWICZKI REWIZYJNE REMO

Specyfikacja techniczna:

Materiał: Konstrukcja wykonana z prasowanego aluminium, wypełnienie z zielonej płyty gips-karton o grubości 12,5 mm

Mocowanie: Konstrukcja posiada wyciągane skrzydło oraz linkę zabezpieczającą

Mechanizm otwierania : Zamki klik - klak (wyciągane skrzydło)

Certyfikacja: Atest PZH

Zastosowanie: Wnętrze - ściana lub sufit

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z użytkowaniem produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowej obsługi,
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji produktu.

Przeznaczenie produktu

Rewizja przeznaczona do maskowania otworów rewizyjnych wewnątrz pomieszczeń: do montażu w ścianach i sufitach wykonanych w systemie suchej zabudowy (konstrukcji z płyt gips-karton). Powierzchnię drzwiczek można wykończyć poprzez malowanie lub pokrycie tapetą, co pozwala na dopasowanie jej do dowolnego wnętrza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pod płytki ani do innych zastosowań wymagających obciążenia konstrukcji.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1

Przygotowanie otworu montażowego

Za pomocą kątownika oznacz obrys otworu w ścianie lub suficie z płyt gipsowo-kartonowych, uwzględniając zapas +5 mm w stosunku do zamówionego wymiaru.

Krok 2

Przygotowanie otworu montażowego

Wytnij otwór odpowiednim narzędziem (np. otwornicą lub piłą ręczną). Upewnij się, że krawędzie są gładkie i wolne od resztek materiału.

Krok 3

Instalacja klapy rewizyjnej

Wyciągnij skrzydło z ramy zewnętrznej i wsuń ramę przez otwór montażowy.

**W przypadku montażu na ścianie sprawdź, czy kierunek otwierania klapy jest prawidłowy – zamki klik-klak muszą znajdować się na górze.*

Krok 4

Instalacja klapy rewizyjnej

Dociskając ramę klapy do płyty ściany lub sufitu, przymocuj ją wkrętami rozmieszczonymi maksymalnie co 17 cm.

Krok 5

Maskowanie i obróbka powierzchni

Zaszpachluj całą powierzchnię, w tym miejsca mocowania wkrętów. Po wyschnięciu usuń nadmiar materiału, wygładzając powierzchnię.

Krok 6

Wykończenie powierzchni

Oczyść aluminiowe ramy klapy rewizyjnej, co jest kluczowe dla jej poprawnego działania.

Po wyschnięciu usuń nierówności, wygładzając powierzchnię.

Krok 7

Zamocowanie skrzydła

Załadź skrzydło rewizji, pamiętaj aby zapiąć linkę zabezpieczającą. Tak przygotowany produkt przygotowany jest do wykończenia.

